

PASSAGE DU BALAI-ASPIRATEUR MANUEL

1/DANS UNE PISCINE PROPRE

Le passage du balai-aspirateur se fait avec la vanne 6 voies en position « Filter » ou Filtration ». Les saletés sont alors retenues dans le pré-filtre de la pompe ou dans le filtre.

Filtration en marche, aller au local technique :

- Ouvrir la vanne balai
- Fermer à moitié la vanne du skimmer et complètement la vanne du fond. En cas d'aspiration trop forte, rouvrir légèrement la vanne du skimmer.
- Fixer le tuyau sur la tête du balai
- Installer la tête du balai sur le manche télescopique.
- Mettre le balai-aspirateur à l'eau
- Remplir complètement le tuyau d'eau
- Visser le tuyau sur la prise-balai à l'aide du **raccord tournant 1"1/2** prévu à cet effet.
- Passer le balai-aspirateur, lentement, afin d'éviter de mettre les saletés en suspension.

Si la puissance de l'aspiration faiblit, il faut contrôler :

- que le préfiltre de la pompe ne soit pas sale et le nettoyer, si nécessaire.
- que le filtre ne soit pas encrassé ; si c'est le cas, procéder à son contre-lavage.
- que des débris (cailloux, brindilles, etc.) ne soient pas bloqués sous le balai-aspirateur.

Après le passage du balai-aspirateur :

- Dévisser le tuyau
- Sortir l'aspirateur de la piscine.
- Ne pas laisser le balai-aspirateur exposé au soleil durant des heures. Le remiser à l'abri.
- Penser à rouvrir les vannes du skimmer et du fond.
- Penser à fermer la vanne balai.

2/DANS UNE PISCINE TRES SALE AVEC EVACUATION DIRECTE A L'EGOUT

Le passage du balai-aspirateur se fait avec la vanne 6 voies en position « Waste » ou « Vidange » ou « Egout ». Les saletés sont alors directement envoyées à l'égout sans colmater le filtre.

- Mettre le balai-aspirateur dans la piscine (**voir chapitre n° 1**).
- Arrêter le moteur.
- Mettre la vanne 6 voies en position « Waste » ou « Vidange » ou « Egout »
- Ouvrir la vanne égout et la vanne balai.
- Fermer les vannes du skimmer et du fond. En cas d'aspiration trop forte, rouvrir légèrement la vanne du skimmer.
- Remettre le moteur en marche.
- Passer le balai-aspirateur. **ATTENTION** : lors de ce passage de balai, le niveau d'eau de la piscine baisse du fait de l'envoi à l'égout ; ne perdez donc pas de temps !

Si la puissance de l'aspiration faiblit :

- Nettoyer le pré-filtre de la pompe.
- Contrôler la tête du balai-aspirateur pour voir si rien n'obstrue l'entrée.

Une fois le nettoyage terminé :

- Arrêter le moteur.
- Fermer la vanne égout.
- Mettre la vanne 6 voies en position « Filter » ou « Filtration »
- **Ouvrir la vanne skimmer et la vanne refoulement.**
- Fermer la vanne balai.
- **Retirer le balai-aspirateur comme vu au chapitre précédent.**

- **ATTENTION** : PENSER A REMONTER LE NIVEAU D'EAU DANS LES SKIMMERS (aux $\frac{3}{4}$ pleins).