

## **Page 1 DE ROBOT NETTOYEUR DE PISCINE MANUEL D'UTILISATION**

WYBOT S2 Solaire WYBOT® [www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)

Lisez l'intégralité du manuel avant d'utiliser votre nouveau robot nettoyeur de piscine et conservez-le à portée de main pour référence future.

E-mail : [euservice@wybotpool.com](mailto:euservice@wybotpool.com) Facebook : [@WybotPool](https://www.facebook.com/WybotPool) WYBOTICS CO., LTD N°30, 4ème Rue Zhongnan, Zone Ouest, TEDA Tianjin, Chine Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.

Copyright© 2025 WYBOTICS Co., Ltd. Tous droits réservés.

FR Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent. Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr) Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## **Page 2 WYBOT®**

Merci d'avoir choisi les produits WYBOT, votre soutien est très important pour nous. Notre objectif est de vous fournir continuellement la meilleure solution pour vous libérer du nettoyage de la piscine et vous permettre de profiter de votre temps en famille.

Le robot nettoyeur de piscine WYBOT est conçu pour vous offrir une grande efficacité, une faible consommation d'énergie, une utilisation simple et un nettoyage en profondeur de la piscine.

Son apparence unique et ses fonctions fiables telles que l'activation à un bouton, une aspiration et un brossage puissants, une filtration fine, une navigation intelligente, une télécommande et une grande compatibilité avec différentes formes de piscine et matériaux de construction vous garantissent un nettoyage de piscine confortable, intelligent et optimal.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou à visiter notre site web. Nous apprécions grandement vos suggestions pour notre amélioration continue.

**Page 3 ▲ Consignes de sécurité** Avertissement Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le nettoyeur. Votre sécurité est primordiale. Veuillez lire le manuel et utiliser l'appareil en conséquence. WYBOTICS Co., Ltd. ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures résultant d'une utilisation inappropriée. Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux avertissements, cela peut entraîner des blessures graves, des chocs électriques ou la mort.

1. N'utilisez que les accessoires recommandés ou vendus par WYBOTICS Co., Ltd.
2. N'utilisez que la station de charge originale et autorisée. Évitez de charger d'autres types d'appareils avec cette station. Une utilisation inappropriée peut entraîner une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.

3. Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer des travaux d'entretien ou de retirer l'appareil de la piscine.
4. Si la station de charge ne fonctionne pas correctement, coupez immédiatement l'alimentation électrique et retirez le robot nettoyeur de la station. Contactez immédiatement un professionnel.
5. Assurez-vous que le port de charge est sec avant de connecter l'extrémité du chargeur.
6. Assurez-vous que la prise est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) et un interrupteur de fuite à la terre (ELI).
7. N'utilisez pas de chargeur endommagé pour éviter un choc électrique.
8. N'essayez pas d'utiliser une rallonge non approuvée pour connecter le chargeur au robot.
9. Ne laissez jamais les enfants monter ou jouer avec le nettoyeur/la station d'accueil.
10. Ne laissez pas les enfants utiliser ou entretenir l'appareil ou la station d'accueil.
11. N'entrez pas dans la piscine tant que le robot y travaille.
12. Ne placez ou ne chargez jamais l'appareil dans des environnements inflammables.
13. Seuls des professionnels agréés sont autorisés à démonter les parties scellées du robot.

Consignes de sécurité Précautions Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux consignes de sécurité, il peut être endommagé.

1. Installez le panneau solaire et la station d'accueil conformément aux étapes du manuel.
2. Si le revêtement de la piscine est lâche ou endommagé, veuillez le réparer avant de monter la station d'accueil sur le mur.
3. Chargez l'appareil avant la première utilisation.
4. Ne surchargez pas le nettoyeur, car cela réduirait la durée de vie de la batterie.
5. Chargez le nettoyeur avant de le stocker pendant une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.
6. N'utilisez pas le nettoyeur pendant que le filtre de la piscine fonctionne.
7. N'oubliez pas de laver et de nettoyer le panier filtrant et le filtre fin après chaque utilisation.
8. Stockez le nettoyeur dans un endroit frais et ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil ou d'une source de chaleur.
9. Ne marchez pas sur le panneau solaire et n'exercez aucune pression sur sa surface.
10. N'utilisez le nettoyeur de piscine que dans les conditions d'eau suivantes : Chlore : Maximum 4 mg/L Valeur pH : 7.0 - 7.8 Température : 41-95 F (5 - 35 C) NaCl : Maximum 5000 PPM

**Page 4 SOMMAIRE 01/ WYBOT EN UN COUP D'ŒIL** Vue d'ensemble du produit externe  
01 Vue d'ensemble du produit interne 03 Liste de colisage 04

**02/INSTALLATION DU KIT SOLAIRE 05**

**03/CONNEXION DE LA STATION D'ACCUEIL 06**

**04/PREMIERS PAS** Chargement de votre nouveau WYBOT 07 Configuration de votre nouveau WYBOT 07 Connectez-vous à votre application 10 Sélectionnez votre mode de nettoyage 10 Mise en service de votre nouveau WYBOT 11

**05 / EFFECTUER UN NETTOYAGE DE FILTRE 13**

06/RETOUR À LA STATION D'ACCUEIL 14

07/SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL 15

08/GARANTIE LIMITÉE 16

09/COMMENT ENTREtenir VOTRE APPAREIL 16

10/FAQ ET DÉPANNAGE 17

11/CERTIFICATION 19

12/SERVICE CLIENT WYBOT 19

01/ WYBOT EN UN COUP D'ŒIL Vue d'ensemble du produit externe Kit solaire Station d'accueil Robot

**Page 5** 01/WYBOT EN UN COUP D'ŒIL Vue d'ensemble du produit externe

1 Bouton Démarrer Démarrer le panneau solaire et le nettoyage de routine. 3 Bouton Accueil Rappelle le robot à la station d'accueil. 5 Vis de nivellation Pour ajuster la position du kit solaire. 7 Vis de réglage d'angle Ajustez l'angle du kit solaire de manière à ce que la station soit bien fixée. 9 Connecteur d'alimentation Connecte la station d'accueil au kit solaire. 11 Bouton Marche/Arrêt Allumer/Éteindre l'appareil. 13 Port de charge Connectez le chargeur. 15 Indicateur LED Indique l'état actuel du robot. 17 Brosse de nettoyage Brosse de récurage

2 Indicateur LED Indique l'état actuel du robot. 4 Panneau solaire Charge le robot. 6 Cache de protection Protège le kit solaire. 8 Crochet Pour accrocher la station d'accueil. 10 Pompe pompe l'eau à travers la fenêtre 12 Suivi Améliore la capacité de l'appareil à franchir les murs et divers obstacles. 14 Commutation de mode Appuyez pour sélectionner un mode. 16 Poignée Retirez et transportez l'appareil avec.

01/WYBOT EN UN COUP D'ŒIL Vue d'ensemble du produit interne

18 Filtre ultra-fin Un filtre supplémentaire qui aide à capturer les fines particules de saleté. Il est recommandé de l'utiliser pour le nettoyage du fond. Veuillez ne pas l'installer si l'eau de la piscine est très poussiéreuse, car cela pourrait affecter le fonctionnement du nettoyeur. 19 Panier filtrant Conserve la saleté et les débris collectés, n'oubliez pas de l'installer avant de commencer le nettoyage et de le laver après chaque utilisation.

**Page 6** 01/WYBOT EN UN COUP D'ŒIL Liste de colisage Kit solaire x 1 Station d'accueil x 1 Robot x 1 Filtre x 2 Manuel d'utilisation x 2 Chargeur x 1 Blocs flottants

02 / INSTALLATION DU KIT SOLAIRE Pour alimenter le robot en permanence, le kit solaire, qui alimente le robot en continu, doit être correctement installé.

1 Retirez le kit solaire fourni et rabattez le crochet en position verticale. 2 Placez le kit solaire sur la plage de la piscine, là où la surface est plane et où il n'y a pas de marches ou d'échelles. 3 Ajustez la hauteur des vis de nivellation sous le kit solaire de manière à ce que le panneau solaire soit suffisamment plat sur la plage. 4 Retirez les couvercles (dans l'ordre a. puis b.) du

kit solaire et mettez-les de côté. 5 Ajustez la hauteur de la vis de manière à ce que le crochet soit fermement fixé au mur, puis serrez-la après la fixation.

**Page 7 03 / CONNEXION DE LA STATION D'ACCUEIL** Remarque : Évitez toute pression sur le module solaire lors de l'installation.

1 Connectez la station d'accueil au kit solaire et assurez-vous que l'ensemble reste stable après l'installation. 2 Dévissez les capuchons de protection aux extrémités du kit solaire et de la station d'accueil, puis connectez-les pour former un câble d'alimentation complet. 3 Remettez les couvercles (dans l'ordre b. puis a.) sur le kit solaire. 4 Terminez l'installation complète.

Remarque :

1. Assurez-vous que l'emplacement où la station d'accueil est installée est plat et exempt de dommages, au cas où la surface de votre piscine serait en PVC.
2. Assurez-vous que les extrémités des câbles du kit solaire et de la station d'accueil sont sèches avant de les visser ensemble.
3. La profondeur de l'eau de la zone d'installation doit être d'au moins 1,2 m, et il ne doit pas y avoir de marches, de sièges ou de lumières sous la station d'accueil.

**04/PREMIERS PAS** Chargez votre nouveau WYBOT L'appareil est équipé d'une batterie lithium-ion rechargeable. Vous devez charger la batterie avant la première utilisation et lorsque le niveau de batterie est faible. Chargez votre robot avec le chargeur DC Connectez votre appareil à une prise de courant à l'aide du câble et de l'adaptateur fournis. Entièrement chargé ! L'adaptateur dispose d'un indicateur qui affiche l'état de l'alimentation électrique avec une lumière bleue. Les indicateurs LED sur le dessus du robot s'allument en vert fixe lorsqu'il est entièrement chargé. Remarque :

1. Lors de la charge, assurez-vous que votre appareil est à au moins 3 m (environ 10 pieds) du bord de la piscine.
2. Pour réduire le risque d'incendie, gardez votre appareil et l'adaptateur à l'abri de la lumière directe du soleil ou de l'eau pendant la charge.
3. Pour votre propre sécurité, assurez-vous que l'appareil est éteint et que le port de charge est sec avant de le charger.
4. Le meilleur environnement de charge est une température de 32 F-95 F (0 C-35 °C) et une humidité de 5%-95%.

**Page 8 04/ PREMIERS PAS** Chargez votre nouveau WYBOT Chargez votre robot avec le panneau solaire Après l'installation du kit solaire et de la station d'accueil, vous pouvez charger votre robot.

1 Appuyez sur le bouton Démarrer du kit solaire pour allumer le module solaire et la station d'accueil. (Si aucune lumière n'apparaît, laissez le panneau solaire et la station d'accueil au soleil pendant 2 heures.) 2 Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. L'indicateur LED sur le dessus s'allume en vert fixe pour indiquer le niveau actuel de la batterie, puis s'allume en bleu fixe lorsque l'appareil est allumé. 3 Tenez la poignée du nettoyeur, plongez le robot dans la piscine. Placez-le directement sur la station d'accueil pour commencer la charge après avoir évacué l'air à l'intérieur. 4 Alternativement, vous pouvez placer le robot verticalement dans la piscine. Attendez que le robot ait terminé son auto-calibrage. Appuyez sur le bouton Accueil pour le rappeler pour la charge.

Remarque :

1. Maintenez la station d'accueil sous l'eau lorsque vous chargez le robot.
2. Ne chargez aucun appareil à terre via la station d'accueil.

04 / PREMIERS PAS Chargez votre nouveau WYBOT Remarque : 3. Si vous envoyez des tâches au robot avec le kit solaire, vous devez d'abord réveiller l'appareil en appuyant sur n'importe quel bouton latéral, puis commencer à envoyer les tâches. 4. Si le temps est défavorable ou si le robot a une batterie faible, il est recommandé de placer le robot directement sur la station d'accueil.

Vous trouverez ci-dessous l'affichage des voyants LED, qui vous permettent de vous informer sur l'état de l'appareil.

Appareil	Voyant LED	Affichage	État
Robot	Fixe	Allumé	Connecté à l'application et mode de nettoyage actuel
	Clignotant	En fonctionnement	
	Fixe		
	Clignotant	Niveau de batterie faible ou en auto-stationnement dans la piscine	
Kit solaire	Clignotant	Chargement en cours	Dysfonctionnement
	Fixe	Entièrement chargé	
	Fixe ou clignotant		
	Fixe	Allumé	
	Fixe	Peut contrôler le robot	
	Fixe ou clignotant	Chargement	
	Fixe ou clignotant	Dysfonctionnement	

Page 9 04 / PREMIERS PAS Configurez votre nouveau WYBOT Remarque :

1. Pour maintenir un état de fonctionnement souhaité, vous devez laisser la station d'accueil toujours allumée.
2. Dès que le voyant jaune clignote, le robot nettoyeur de piscine retourne à la station d'accueil pour une charge inductive.
3. Si le voyant LED rouge s'allume, vous trouverez la solution dans ce manuel ou vous pouvez appeler le service client.

Connectez-vous à votre application Vous pouvez télécharger l'application WYBOT sur votre appareil mobile intelligent en scannant le code QR ci-dessous ou en la recherchant sur Google Play ou l'App Store. iOS : iOS 15.0 ou supérieur Android : Android 8.0 ou supérieur

Remarque : Avant de vous connecter à votre application, assurez-vous que votre nettoyeur est chargé dans la station d'accueil.

Sélectionnez votre mode de nettoyage Vous pouvez sélectionner un mode de nettoyage pour votre nettoyeur via l'application après vous être connecté à votre application ou avoir appuyé sur le "bouton Marche/Arrêt". Sélectionnez un mode via le sélecteur de mode

Mode de nettoyage	Icône (Robot)	Couverture de nettoyage
Piscine complète standard		Appuyez pour sélectionner un mode
Mur, puis fond (Combinaison)		Mur+Fond+Ligne d'eau
Fond uniquement		Fonds de piscine
Fond turbo		
Fond éco		
Mur uniquement		Murs de piscine

Remarque :

1. Le mode par défaut est 'Mur puis fond', et vous pouvez personnaliser le mode spécifique de chaque icône via l'application. Par exemple, vous pouvez configurer l'icône pour qu'elle représente le mode Fond Turbo.
2. Lorsque l'appareil redémarre, il passe automatiquement au mode de nettoyage que vous avez défini en dernier.

## Page 10 04 / PREMIERS PAS Démarrez votre nouveau WYBOT

1 Appuyez sur le bouton Démarrer/Arrêter de la station d'accueil ou cliquez sur le bouton Démarrer le nettoyage dans l'application pour lancer le nettoyage de la piscine. 2 Laissez-le retourner au fond de la piscine. 3 Le robot commence le nettoyage des murs, du fond et de la ligne d'eau, tel que vous l'avez défini dans les paramètres par défaut ou dans l'application. 4 Vous pouvez télécommander le nettoyeur via l'application et terminer le nettoyage de zones spécifiques. 5 Le robot s'arrête automatiquement au bord du mur lorsque le nettoyage est terminé ou que la batterie est épuisée. 6 Retirez le robot de la piscine et éteignez-le.

05 / EFFECTUER UN NETTOYAGE DE FILTRE Appuyez sur la poignée du couvercle du filtre et soulevez le couvercle.

Remarque :

1. Vous devez vous assurer que l'appareil est éteint lorsque vous ouvrez le couvercle supérieur.
2. Vous devez nettoyer le panier filtrant après chaque utilisation.

3 Videz tous les débris et rincez-les à l'eau claire. 4 Après le rinçage, réinsérez le panier filtrant et le filtre ultra-fin dans le nettoyeur et fermez le couvercle.

Remarque :

1. Comme le nettoyeur contient des composants électriques, vous devez le stocker dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil ou des sources de chaleur.

2. Chargez le nettoyeur avant de le stocker pendant une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.

## Page 11 06/ RETOUR À LA STATION D'ACCUEIL

1 Tenez fermement la poignée du robot et secouez l'air à l'intérieur. Plongez-le verticalement dans la piscine. Attendez que le robot ait terminé son auto-calibrage. 2 Appuyez sur le bouton Démarrer du kit solaire pour rappeler le robot à la station d'accueil.

Si votre robot s'est éteint en raison d'une batterie faible, vous pouvez le placer manuellement sur la station d'accueil.

1 Secouez le nettoyeur horizontalement pour libérer l'air emprisonné. 2 Placez délicatement le robot sur la station d'accueil. 3 Il se charge automatiquement et est prêt pour le prochain cycle de nettoyage.

07/ SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL Modèle : WYBOT S2 Solaire Taille de la piscine : Jusqu'à 300 m<sup>2</sup> (3229,173 pi<sup>2</sup>) Profondeur : 9,8 pieds (3 m) Dimensions de l'appareil : 400(L)\*390(W)\*255(H) mm Poids : 8,5 kg (Robot) + 12,5 kg (Solaire + Station) Durée de fonctionnement : 2,5 heures Temps de charge : 3 heures (charge directe) Tension : Batterie/25,9V Courant : 90W Entrée du chargeur : 100-240V, 47-63Hz Sortie du chargeur : 29,4V/2,2A Capacité de la batterie : 5200 mAh Filtration : Double niveau Débit : 14m<sup>3</sup>/H (3962 GPH) Vitesse de déplacement : 10m/min. Étanchéité : IPX8 Mise à jour OTA : Disponible Connexion à l'application : Disponible

## Page 12 08/ GARANTIE LIMITÉE

1. Tous les nettoyeurs de piscine WYBOT disponibles sur le marché ont été testés et sont approuvés pour la vente conformément aux lois locales.
2. La garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et n'est pas applicable à la revente ou à tout autre type de transfert.
3. Tout dommage à l'appareil résultant d'une utilisation inappropriée, de réparations non autorisées ou d'un démontage n'est pas couvert par la garantie de WYBOTICS Co. Ltd.
4. Le numéro de commande ou le reçu doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie. Scannez le code QR pour les conditions de garantie.

10 / FAQ ET DÉPANNAGE Q : Pour quelles formes de piscine et quels matériaux de construction le nettoyeur est-il adapté ? R : L'appareil peut être utilisé pour des piscines enterrées de formes rectangulaires, ovales ou irrégulières. Les matériaux de construction appropriés sont le PVC, le gunite, le carrelage et d'autres matériaux. Q : Des obstacles tels que des marches, des zones d'eau peu profondes, des drains, des pentes, etc., dans la piscine, affectent-ils le fonctionnement ? R : L'appareil peut franchir les marches, les drains et les zones d'eau peu profondes. Les obstacles mentionnés ci-dessus peuvent influencer le chemin de nettoyage, mais n'affectent pas le fonctionnement de l'appareil. Q : L'application WYBOT peut-elle contrôler l'appareil pendant le nettoyage sous l'eau ? R : Oui. Cependant, vous devez connecter votre robot à l'application lorsqu'il est amarré. Vous pouvez planifier votre nettoyage et le contrôler à distance à tout moment. Si vous rencontrez les situations suivantes lors de l'utilisation du nettoyeur, vous pouvez consulter le tableau et les résoudre vous-même.

**09/ COMMENT ENTREtenir VOTRE APPAREIL** Vous devez suivre les étapes de stockage de votre nettoyeur pour maintenir ses bonnes performances. a) Assurez-vous que l'appareil est éteint b) Séchez le nettoyeur c) Chargez complètement la batterie d) Stockez le nettoyeur dans un endroit frais et ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur, du gel et de la compression, à une température ambiante comprise entre 5 °C/41 °F et 45 °C/113 °F. e) Chargez le nettoyeur tous les trois mois pour assurer une durée de vie optimale de la batterie. f) Gardez le kit solaire à l'abri de toute pression Si vous rencontrez les situations suivantes lors de l'utilisation du nettoyeur, vous pouvez consulter le tableau et les résoudre vous-même.

Remarque : Si votre appareil ne fonctionne pas pendant une longue période en raison d'un niveau de batterie faible ou d'un état éteint, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

### Page 13 10 / FAQ ET DÉPANNAGE

N°	Problèmes	Détails	Causes possibles	Solution suggérée
1	Ne peut pas charger	Tous les voyants LED sont verts	Les pièces scellées ou le chargeur sont endommagés	Contactez pour des modifications.
2	L'appareil est bien connecté au chargeur, mais aucun voyant ne s'allume.	Aucun voyant LED n'est affiché	L'appareil n'a pas un bon contact avec la station d'accueil.	Ajustez la position.
3	Ne s'allume pas	Aucun voyant LED n'est affiché	Le chargeur est endommagé.	Contactez pour des modifications.
4	Ne fonctionne pas	Les voyants LED s'éteignent après un certain temps.	Niveau de batterie faible.	Chargez l'appareil.
		Les voyants LED s'éteignent après un certain temps.	Arrêt automatique après 3 minutes sans utilisation.	Redémarrez l'appareil.
		Affiche une lumière rouge fixe	La turbine ou le panier filtrant est bloqué.	Ouvrez pour nettoyer.
		Un voyant rouge clignote	Protection contre la surchauffe.	Redémarrez l'appareil après un certain temps.
		Un voyant jaune clignote	Niveau de batterie faible.	Chargez l'appareil.
5	Ne peut pas nettoyer le mur	Mauvais mode de nettoyage.	Sélectionnez le mode de nettoyage mural.	
		Eau de piscine très sale.	Nettoyez le système de filtration.	
		Utilisez de la mousse de coton.	Retirez la mousse de coton.	

N°	Problèmes	Détails	Causes possibles	Solution suggérée
6	Faible performance de nettoyage	Le gyroscope doit être calibré. Le poids de l'appareil est lourd. Le firmware n'est pas la dernière version.	Utilisez l'application pour calibrer l'appareil. Installez des pièces flottantes. Mettez-la à jour en utilisant l'application.	
7	La partie avant se soulève fréquemment	Mode de nettoyage du fond. Panier filtrant plein.	Passez au nettoyage de toute la piscine. Nettoyez le système de filtration.	
8	Le chemin de nettoyage n'a pas de motif	Le gyroscope doit être calibré.	Utilisez l'application pour calibrer l'appareil.	
9	L'appareil est bloqué sur les drains principaux ou les lumières de fond.	L'obstacle est plus haut que 30mm (1.2ft)	Détachez manuellement l'appareil de son ancrage.	
10	L'appareil ne peut pas être rappelé à la station d'accueil.	L'appareil est bloqué sur les drains principaux ou les lumières de fond.	Pas d'alimentation électrique pour la station d'accueil.	Connectez l'appareil à l'alimentation électrique.
			La station d'accueil doit être calibrée.	Contactez-nous pour un calibrage.

11/ CERTIFICATION Les robots nettoyeurs de piscine WYBOT ont passé tous les tests de performance et de fiabilité et ont également obtenu les certifications correspondantes des pays où ils sont vendus. Vous pouvez leur faire confiance.

12/ SERVICE CLIENT WYBOT En raison de la nécessité d'une amélioration continue des produits, les produits décrits dans ce manuel se réfèrent aux produits réels, et WYBOTICS Co., Ltd. se réserve le droit de mettre à jour les produits. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter le service client. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web de WYBOTICS [www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)

Service client Wybot : E-mail : [euservice@wybotpool.com](mailto:euservice@wybotpool.com) Facebook : [@WybotPool](#) Tél. : 1-866-777-6655 Scannez le code QR pour le manuel électronique.

- Pouvez-vous me résumer les points clés ?
- Quelles sont les fonctions principales de ce robot ?
- Comment fonctionne la charge solaire ?
- Où puis-je trouver le manuel en anglais ?