PASSAGE DU BALAI-ASPIRATEUR MANUEL si installation POLARIS 180 – 280 –380 ou 480 avec SURPRESSEUR

1 / DANS UNE PISCINE PROPRE

Aller au local technique :

- Couper le moteur (surpresseur) du POLARIS.
- Fermer les 2 petites vannes Ø 32 du surpresseur POLARIS

Aller à la Piscine :

- Enlever la tête du POLARIS de l'eau
- Dévisser le raccord rapide sur la prise balai

Le passage du balai-aspirateur se fait avec la vanne 6 voies en position « FILTER » ou « Filtration». Les saletés sont alors retenues dans le pré-filtre de la pompe ou dans le filtre.

Filtration en marche, aller au local technique :

- Ouvrir la vanne balai
- Fermer à moitié la vanne du skimmer et complètement la vanne du fond. En cas d'aspiration trop forte, rouvrir légèrement la vanne du skimmer.
- Fixer le tuyau sur la tête du balai
- Installer la tête du balai sur le manche télescopique.
- Mettre le balai-aspirateur à l'eau
- Remplir complètement le tuyau d'eau
- Visser le tuyau sur la prise-balai à l'aide de du ***raccord tournant 1"1/2*** prévu à cet effet.
- Passer le balai-aspirateur, lentement, afin d'éviter de mettre les saletés en suspension.

  Si la puissance de l'aspiration faiblit, il faut contrôler :
  - que le préfiltre de la pompe ne soit pas sale et le nettoyer, si nécessaire.
  - que le filtre ne soit pas encrassé ; si c'est le cas, procéder à son contre-lavage.
  - que des débris (cailloux, brindilles, etc.) ne soient pas bloqués sous le balai-aspirateur.

Après le passage du balai-aspirateur :

- Dévisser le tuyau
- Sortir l'aspirateur de la piscine.
- Ne pas laisser le balai-aspirateur exposé au soleil durant des heures. Le remiser à l'abri.
- Penser à rouvrir les vannes du skimmer, du fond et du refoulement.
- **Penser à fermer la vanne balai.**

Aller à la piscine :

- Revisser le raccord rapide sur la prise balai.
- Remettre la tête du POLARIS dans l'eau.

Aller au local technique :

- **Ne pas oublier de rouvrir les 2 petites vannes Ø 32 du surpresseur POLARIS**.
- Remettre le moteur du POLARIS en marche.

PASSAGE DU BALAI-ASPIRATEUR MANUEL si installation POLARIS 180 – 280 –380 ou 480 avec SURPRESSEUR

2 / DANS UNE PISCINE TRES SALE AVEC EVACUATION DIRECTE A L'EGOUT

Aller au local technique :

- Couper le moteur (surpresseur) du POLARIS
- Fermer les 2 petites vannes Ø 32 du surpresseur POLARIS

Aller à la Piscine :

- Enlever la tête du POLARIS de l'eau
- Dévisser le raccord rapide sur la prise balai

Le passage du balai-aspirateur se fait avec la vanne 6 voies en position « Waste » ou « Vidange » ou «Egout » . Les saletés sont alors directement envoyées à l'égout sans colmater le filtre.

- Mettre le balai-aspirateur dans la piscine (***voir chapitre n° 1***).
- Arrêter le moteur.
- Mettre la vanne 6 voies en position **« Waste » ou « Vidange » ou « Egout »**
- Ouvrir la vanne égout et la vanne balai.
- Fermer les vannes du skimmer et du fond. En cas d'aspiration trop forte, rouvrir légèrement la vanne du skimmer.
- Remettre le moteur en marche.
- Passer le balai-aspirateur. ***ATTENTION*** *:* ***lors de ce passage de balai, le niveau d'eau de la piscine baisse du fait de l'envoi à l'égout ; ne perdez donc pas de temps !***

  Si la puissance de l'aspiration faiblit :
  - Nettoyer le pré-filtre de la pompe.
  - Contrôler la tête du balai-aspirateur pour voir si rien n'obstrue l'entrée.

Une fois le nettoyage terminé :

- Arrêter le moteur.
- Fermer la vanne égout.
- Mettre la vanne 6 voies en position **« Filter » ou « Filtration »**
- Ouvrir la vanne skimmer.
- Fermer la vanne balai.
- **Retirer le balai-aspirateur comme vu au chapitre précédent.**
- ***ATTENTION*** *:* ***PENSER A REMONTER LE NIVEAU D'EAU DANS LES SKIMMERS (aux ¾ pleins).***

Aller à la piscine :

- Revisser le raccord rapide sur la prise balai.
- Remettre la tête du POLARIS dans l'eau.

Aller au local technique :

- **Ne pas oublier de rouvrir les 2 petites vannes Ø 32 du surpresseur POLARIS**.
- Remettre le moteur du POLARIS en marche.